OL2154

Notices d'Installation et d'Utilisation

Veuillez lire avec attention cette notice au préalable de toute utilisation.

Déballez votre nouveau chauffage en vous assurant que toutes les pièces et tous les composants du produit soit bien présents. Assurez-vous également que la tête du chauffage ne garde aucun morceau d'emballage.

À l'aide des consignes d'installation, assemblez votre chauffage halogène.

Ne branchez pas votre chauffage tant que l'installation n'est pas complètement terminée.
Ne branchez le chauffage halogène s'il s'avère que l'un des composants de votre chauffage soit défectueux ou endommagé.

Si vous avez le moindre doute concernant l'utilisation de cet appareil, contactez votre fournisseur :
Primevère-Paris

info@primevere-paris.com
Tel. 05 81 18 79 09

Caractéristiques Techniques :

- **Alimentation : 220-240V – 50Hz**
- **Puissance max : 1800W**
- **Poids Net : 17Kg**
- **Isolation Classe I**
- **Hauteur : 160cm**

Heater Body : Corps du Chauffage
Heating Element : Elément Chauffant
Control Panel : Panneau de contrôle
Base : Base

Procédure d'Installation

Étape 1 : Fixez la base au corps du chauffage en utilisant les vis M8*25.

Terminé !

Avertissement :
N’utilisez ce chauffage que sur une surface horizontale plane.de manière ce que les pieds du chauffage soit tous en contact avec le sol. (Si le chauffage venait à basculer ou à se retrouver en position de déséquilibre, le système de sécurité le coupera automatiquement

1. Placez le chauffage à l'extérieur ou dans une zone ouverte. Veuillez le tenir à l’écart d’objet inflammable, de la végétation ou bien encore de votre mobilier d’extérieur (distance minimum d’1 mètre).
2. Ne pas utiliser à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
3. Ne pas utiliser dans une zone non-aérée.
4. Ne pas utiliser dans une zone où vous ranger du pétrole, du gaz, de la peinture ou toute autre matière hautement inflammable.
5. Ne jamais couvrir la grille de sécurité, ne jamais tenter d’y insérer des objets.
6. Ne jamais placer sur ou sous une prise électrique.
7. Ne jamais déplacer le chauffage lorsque celui-ci est encore branché. Veuillez attendre que le chauffage soit débranché et ait refroidi.
8. Ne pas toucher au chauffage lorsque celui-ci est en cours d’utilisation.
9. Ne jamais laisser le chauffage en fonctionnement sans surveillance ou lorsque que des enfants ou des animaux de compagnie se trouvent à proximité de ce chauffage.
10. Les indications des différentes positions du chauffage seront visibles à une distance d’1 mètre.
11. Les informations concernant la couverture du chauffage doivent rester visibles même après l’installation du chauffage. Il ne doit pas être placé au dos du chauffage.
12. L’appareil doit être placé avec un espacement du mur d’un minimum d’1 mètre.
13. L’appareil devra être installé dans le plus strict respect des consignes d’installation.

14. L’appareil devra être impérativement placé sur une surface plane et horizontale.
15. Lorsque le chauffage est en marche, il sera extrêmement chaud et restera chaud même après l’utilisation. Veuillez faire attention de ne pas le toucher même après utilisation, lorsqu’il est encore chaud.
16. Ne pas couvrir, ne pas bloquer, cela pourrait avoir comme conséquence que des objets environnants s’enflamment.
17. Veuillez ne pas couvrir le chauffage même juste après son utilisation.
18. N’enroulez pas le cordon d’alimentation du chauffage.
19. Cet appareil doit être manipulé avec soin. Veuillez éviter toutes les fortes vibrations.
20. Cet appareil devra être solidement installé au sol pendant son utilisation.
21. Si cet appareil devait être endommagé, faites-le réparer par un électricien qualifié.
22. Lorsque le câble d’alimentation est endommagé, il vous faudra le remplacer par un électricien professionnel pour vous assurer de pouvoir continuer d’utiliser votre chauffage en toute sécurité.
23. Cet appareil ne devra pas être placé sur une prise électrique.
24. Lorsque vous installez ce chauffage, veillez à ce qu’il n’y ait pas de produits ou d’objets inflammables à proximité.
25. Cet appareil devra être utilisé sous le contrôle d’un adulte si celui-ci est utilisé par un enfant.
26. Il est déconseillé, pour des raisons de sécurité de placer cet appareil à proximité d’une piscine, d’une baignoire ou de toute autre zone susceptible d’éclabousser ce chauffage.
27. Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique. Veuillez éviter, pour des raisons de sécurité, de l’utiliser dans une serre, dans une grange si il y a des risques que le feu prenne facilement.
28. Le chauffage sera extrêmement chaud pendant son utilisation, veuillez le débrancher et attendre qu’il refroidisse avant de pouvoir le manipuler.
29. Ne pas utiliser cet appareil dans des environnements où des gaz ou de la poussière pourrait se trouver dans l’air.
30. Ne jamais utiliser cet appareil pour sécher des vêtements ou des serviettes.
31. Ne pas utiliser cet appareil pour un sauna.

32. Ne pas utiliser cet appareil comme chauffage d'intérieur.
33. Ne pas utiliser ce chauffage lorsque des animaux mettent bas et élèvent leurs petits.
34. Ne pas immerger ce chauffage pour le nettoyer.
35. Cet appareil doit être branché à une prise facile à atteindre et visible.
36. Une trace noire peut apparaître au cours des premières minutes de son utilisation. Cela est normal, ça n'affectera pas les performances de l'appareil.
37. Ce chauffage ne doit pas être placé sur une prise électrique.
38. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une douche, d'une baignoire ou bien encore d'une piscine.
39. AVERTISSEMENT ! Afin d'éviter tout risque de surchauffe.
40. Ne jamais utiliser cet appareil avec un système d'allumage automatique pour éviter que le chauffage ne se déclenche alors que son utilisation est potentiellement dangereuse.
41. L'appareil ne peut être utilisé par des enfants, des personnes à mobilité réduite, ou bien encore des personnes avec capacités mentales réduites, sauf si ceux-ci sont supervisés.
42. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce chauffage et doivent être supervisés s'ils utilisent ce chauffage.
43. Si le cordon d'utilisation est endommagé veuillez le faire réparer par un électricien professionnel afin de pouvoir continuer à utiliser cet appareil en toute sécurité.
44. NE PAS COUVRIR pendant que le chauffage est en marche, ou lorsque celui-ci vient juste d'être éteint.

Utilisation

Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique classique, après vous être assuré que celle-ci ne sera jamais en contact avec de l'eau.

- L'interrupteur au dos de l'appareil pourra être utilisé pour contrôler la puissance de l'appareil.
- Les boutons sur le panneau de contrôle du chauffage permettront de contrôler les deux niveaux de chauffe. Le bouton gauche permettra de contrôler la partie gauche du chauffage, tandis que le bouton droit permettra de contrôler la partie droite du chauffage.

(left : gauche) (right : droit)

- Sur la télécommande, le bouton gauche contrôlera la partie gauche du chauffage, tandis que le bouton droit permettra de contrôler la partie droite du chauffage. Lorsque les 2 pparties sont en marche, la puissance totale utilisée est de 1800W (2x900W).
- Bien que ce chauffage soit résistants aux averses, veuillez ne pas l'utiliser lorsqu'il pleut afin d'optimiser sa durée de vie et maximiser la sécurité de l'installation.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation lorsque le chauffage n'est pas en marche.

Soin et Entretien

- Lorsque vous déconnectez le câble d'alimentation de la prise et qu'il a refroidi, veuillez nettoyer la surface du chauffage avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produits corrosifs ou de solvants pour nettoyer votre chauffage. Ne jamais immerger dans l'eau.
- Tous les remplacements, y compris celui de l'halogène devront être effectués par un électricien qualifié pour vous assurer de pouvoir de nouveau profiter de votre chauffage en toute sécurité.

Connection au circuit électrique

Prise principale

- Si le câble est endommagé, il devra être remplacé par un électricien qualifié. Si cela est nécessaire au changement de la prise, vous pouvez utiliser le schéma ci-dessous pour remplacer en toute sécurité la prise.
- Le fusible de la prise remplacé devra être retiré car son introduction dans une prise sur secteur pourrait être dangereuse.

Branchement de la prise principale

- La couleur des fils électriques du secteur pourrait ne pas correspondre avec le couleur de la prise. Voici la correspondance :
- Vert et Jaune (Terre)
- Bleu (Neutre)
- Marron (Phase)
- Fuse : Fusible
- Le câble MARRON ou ROUGE devra être connecté à la prise marqué d'un L
- Le câble BLEU ou NOIR devra être connecté à la prise marqué d'un N
- Le câble VERT ET JAUNE devra être connecté à la prise marqué d'un E (Earth : Terre)

Fusible Principal

- La prise de rechange (Type BS 1363) doit être fournie avec un fusible 13amp.