Instruction pour Répulsif oiseaux
PB0043

Répulsif pour animaux nuisibles
Efficace pour repousser les oiseaux

Comment ça marche ?
1. Le capteur de mouvement infrarouge détecte les mouvements de corps dans le champs de vision. La zone de détection infrarouge (haut sensibilité) est de forme ovale avec un angle de 120 degré et une distance de 35m
2. En mode « Sensor », un puissant jet Sonique/ultrasonique de 10 secondes repoussera les oiseaux lorsqu'ils sont dans la zone de détection. Cela éduquera les oiseaux à éviter la zone protégée. Les fréquences des ondes sont réglables.
3. Le mode « sensor », la lumière stroboscopique se déclenchera et flashera pendant 10 secondes pour faire fuir les oiseaux. Cela éduquera aussi les oiseaux à éviter la zone protégée.

Utilisation

1. Insérer les piles ou brancher l'adaptateur.

2. Installation de l'appareil :
   Utiliser le point de fixation au dos de l'appareil pour le monter sur n'importe quel bâtiment, mur ou poteau en bois en utilisant des clous ou des vis. Pointer la sortie de l'ultrason et la lumière vers la zone que vous désirez protéger. Placez l'appareil entre 1m et 1.4m au-dessus du sol pour une utilisation optimale.

3. Interrupteur Sonique/Ultrasonique:

OFF : Sonique/Ultrasonique est éteint

SENSOR : Le son sonique/Ultrasonique se déclenchera pendant 10 secondes chaque fois que l'appareil détectera un mouvement. Ensuite, l'appareil se remettra à 0 et attendra la prochaine activation

CONT : L'appareil émettra un son sonique/Ultrasonique en continue. (Ce mode fonctionnera seulement si l'adaptateur est branché)

Conseil : Changer régulièrement la fréquence du son avec le bouton fréquence, cela optimisera l'efficacité de la fonction sonique/Ultrasonique.

4. Interrupteur lumière stroboscopique:

OFF : lumière stroboscopique est éteinte

SENSOR : la lumière stroboscopique se déclenchera pendant 10 secondes chaque fois que l'appareil détectera un mouvement. Ensuite, l'appareil se remettra à 0 et attendra la prochaine activation

CONT : La lumière flashera en continue. (Ce mode fonctionnera seulement si l'adaptateur est branché)

5. Ajuster la sensibilité du capteur infrarouge avec le bouton

Comment cela fonctionne?

Si les oiseaux ont l'habitude de se nourrir ou s'abriter dans votre jardin, cela peut prendre 14 à 28 jours pour avoir un effet dissuasif complet. Les visiteurs occasionnels seront habituellement stoppés dans les 7 jours. Le son sonique/ultrasonique ne traverse pas les murs et clôtures. Cela n'affectera pas les chiens et chats dans la maison. Bien sûr, comme tout produit impliquant le comportement animal, on ne peut pas garantir l'efficacité dans toutes les situations.

Specification

Utilisation extérieure

Dimension : 170 x 154 x 107 mm

Poids : environ 340g

Fréquence : 1 kHz - 30kHz, 90kHz

Zone de détection : ovale, jusqu'à 120 degrés d'angle et 35m de distance

Puissance de sortie : 4x B piles (pas inclus) ou 6V/500mA adaptateur.