


Branchements électriques




Lumières LED (Store)




- V+** = Câble avec une ligne blanche
- V-** = Câble avec une ligne transparente

Moteur (Store)



- L** = Câble Bleu
- U** = Câble Marron
- D** = Câble Noir
- = Pas de Câble
- E** = Câble Jaune et Vert


Secteur (Alimentation)



- E** = Câble Jaune et Vert
- = Pas de câble
- N** = Câble Bleu
- = Pas de câble
- L** = Câble Marron

Configuration: Télécommande



- Appuyez sur bouton «P2» au dessus du Boitier Wifi (le témoin LED clignotera)
- Appuyez sur bouton «Stop» au dessus du Boitier Wifi (le témoin LED clignotera plus vivement)
- Appuyez sur bouton «UP» sur la télécommande
- Le dispositif bipera (Synchronisation avec la télécommande)
- L'installation est maintenant terminée




Configuration: Smartphone ou Tablette

Remarque: L'application n'est valable qu'en Anglais




- Télécharger l'application QR code scanner/reader sur l'APP store
- Ouvrez QR reader et scannez le QR code qui correspond à votre périphérique Android ou Apple
- Ouvrez le lien dans votre navigateur, téléchargez l'APP «Awning»



Apple





Android



1. Saississez votre Nom d'Utilisateur et votre Mot de Passe (Identiques à ceux de votre réseau Wifi)
2. Actionnez en premier la touche «START» depuis l'APP
3. Appuyez 3 fois sur les boutons «UP» et «DOWN» en même temps.
4. A la troisième fois, maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
5. Connexion terminée, cliquez et contrôlez votre store

Si le message «Connection failed» apparaît, débranchez le câble d'alimentation

- Effacez et désinstallez l'APP awning de tous vos périphériques
- Re-téléchargez et ouvrez l'APP, répétez les étapes 1,2,3



Remarque: Si vous avez connecté votre périphérique au boîtier récepteur et puis couper l'alimentation de votre store. Le store apparaîtra sur l'APP sous le statut «Device offline».

Actionnez l'interrupteur pour remettre le courant, ouvrez l'APP, vous aurez besoin d'attendre 60 -120 secondes pour que le boîtier récepteur se connecte avec l'APP. Le store apparaîtra sous le statut «Device online».

Si l'écran montre toujours «Device offline». Forcez l'application à se fermer et redémarrer l'APP (ne pas effacer/désinstaller l'APP)

