Ajuster le flux des bulles

1. Pour de plus grosses bulles tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour des bulles plus petites tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Lorsque vous observez les bulles:
    a. Si vous trouvez que les bulles sont plus grosses dans une sortie, tourner le bouton correspondant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au niveau désiré.



    b. Ensuite, tourner les autres boutons afin d'obtenir le même niveau partout.